


LTR 18-30 BATTERY SET

Эргономичное универсальное решение для легкого скашивания травы в углах и аккуратной обработки кромок газонов. аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Set в комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством.



№ для заказа

1.444-311.0

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278550244
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Рабочий диаметр	см	30
Режущий инструмент		катушка с леской
Удлинение лески		автоматическое
Форма лески		витая
Диаметр лески	мм	1,6
Регулятор скорости вращения		нет
Частота вращения	об/мин	7800
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	18
Объем	Ач	2,5
Производительность от 1 заряда *	м	макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	44 / 83
Зарядный ток	А	2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5
Масса (с упаковкой)	кг	4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1325 × 312 × 315

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
Аккумулятор	Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство	Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки



Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.



Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.




Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LTR 18-30 BATTERY SET

1.444-311.0



		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 25	1	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	2	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ТРИММЕР				
Катушка с леской для LTR 18 Battery	6	2.444-014.0	Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	7	2.444-016.0	Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	<input type="checkbox"/>
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	8	2.444-022.0	Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.