

## Таблетки RM 760

Таблетки RM 760 для очистки текстильных покрытий. Быстро растворяются в воде.



### Свойства

- Эффективное глубокое очищение текстильных поверхностей. Для использования с пылесосами экстракторами
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
- Короткое время высыхания
- Защита кожи благодаря индивидуальной упаковке таблеток
- Чистящее средство в виде саморастворяющихся таблеток в упаковке из водорастворимой пленки
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Активно во всех температурных диапазонах
- Без использования отбеливателя
- Улучшенная гигиена пола
- Придает приятный свежий запах
- Форма таблеток

### Области применения:

<b>Автосервис:</b>	Предпродажная подготовка автомобилей
<b>Клининг:</b>	Чистка текстильных поверхностей
<b>Операционные, больницы:</b>	Чистка текстильных поверхностей
<b>Гостиницы, рестораны, кейтеринг:</b>	Чистка текстильных поверхностей
<b>Коммунальное хозяйство:</b>	Чистка текстильных поверхностей
<b>Розничные магазины:</b>	Чистка текстильных поверхностей

### Способы применения

- Моющие пылесосы экстракторы
- Ковромоечные машины

### Значение pH



### Серийный номер

16 Tabs	6.295-850.0
200 Tabs	6.295-851.0

**Применение:****Моющие пылесосы экстракторы**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Средство должно полностью раствориться в теплой воде (примерно 40°C)
- Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (распыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом (распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).
- Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания
- Инкапсулированная грязь собирается пылесосом

**Ковромоечные машины**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью растворите средство
- Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (распыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом (распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).
- Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания
- Инкапсулированная грязь собирается пылесосом

**Указания по применению:**

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- не замачивайте материалы
- Хранить в сухом месте

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
	Для общей чистки		2 таблетки на 8 литров воды	сильные	4 м <sup>2</sup> /Tab
	Промежуточная уборка		2 таблетки на 8 литров воды	средние	6 м <sup>2</sup> /Tab

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

141407 Московская область,

г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж